

取扱説明書の種類と内容

PDFマニュアル アイコンをクリックすると各マニュアルが表示されます。



プリンタの詳しい説明を調べるときにお読みください。

プリンタに同梱されている印刷マニュアルに記載されていない、プリンタドライバの機能、プリンタ設定メニューの詳細、ネットワーク設定、SPEEDIA マネージャ、Report Holder などの各種ソフトウェアの説明がPDF形式でCD-ROM 内に収録されています。また、プリンタに同梱されている印刷マニュアルもPDF形式で収録されています。

PDFマニュアルは参照先をクリックするだけで該当ページが開いたり、調べたい項目を検索機能で探したりできますのでご利用ください。

**ユーザーズマニュアル 操作パネル編**

プリンタの操作パネルで設定できる各種機能について記載されています。

**ユーザーズマニュアル
プリンタドライバ編**

プリンタドライバの各種機能の説明と設定方法について記載されています。

**プリンタ活用ガイド**

プリンタの様々な機能を活用していただくための手順をまとめました。

**ユーザーズマニュアル Web設定編**

プリンタの操作パネルでできる設定のほとんど、アクセス権設定やスケジュール設定などをコンピュータ側から Web ブラウザを利用して設定する方法について記載されています。

**SPEEDIA マネージャ マニュアル**

SPEEDIA マネージャのセットアップ方法と操作方法について記載されています。

**簡単エコ印刷 ソフトウェアマニュアル**

簡単エコ印刷の操作方法について記載されています。

**ユーザーズマニュアル ネットワーク編**

プリンタに内蔵しているネットワークボードのサポートプロトコルや詳細設定について記載されています。

**REPORT HOLDER for SPEEDIA
ソフトウェアマニュアル**

REPORT HOLDER のセットアップ方法と操作方法について記載されています。

**ユーザーズマニュアル セットアップ編**

コンピュータにプリンタドライバや、各種ソフトウェアをセットアップする方法が記載されています。

**エコログ集計ツール
ソフトウェアマニュアル**

エコログ（プリンタに蓄積されたエコ関連のログ情報）を集計するための「エコログ集計ツール」のセットアップ方法と操作方法について記載されています。

印刷マニュアル アイコンをクリックすると各マニュアルが表示されます。

**設置手順書**

＜本体編＞ プリンタを設置する前にお読みください。プリンタの設置方法が記載されています。

＜ソフト編＞ プリンタドライバのインストール方法などコンピュータ側のセットアップ方法が記載されています。

**ユーザーズマニュアル 本体編**

プリンタのかんたんな取扱方法やトラブル解決方法などを調べるときにお読みください。プリンタの基本的な取扱操作方法やトラブルの解決方法が記載されています。